





Especificaciones de instalación del Radar de Peatones

■ Como instalar el Sensor



Sistema de seguridad óptica intermitente con sensor de presencia de tecnología de radar de 24 Ghz capaz de alertar a los conductores sobre la presencia de peatones que se preparan para caminar a lo largo del cruce de peatones

Todas las instrucciones deben seguirse cuidadosamente.

- Altura de montaje: 3m
- Posicionamiento del sensor: desalineación con respecto al eje de cruce de 2 m a 2.5 m anticipando el cruce desde el punto de vista del conductor
- El sensor debe colocarse lo más cerca posible del cruce para crear una "Zona de detección" paralela a las franjas de cruce y para evitar la creación de puntos ciegos o la activación por vehículos en tránsito.

■ Como NO instalar el Sensor

