



Uso de las unidades de Skipper

Evite daños, aumente su duración y obtenga el máximo provecho de la solución total de gestión de seguridad.

1



Enganche la unidad de Skipper a la parte superior del cono o poste



NO retraiga o tire de la cinta con el bloqueo puesto. Si lo hace, provocará un fallo prematuro en la unidad



Utilice el gancho para conectarla a otras unidades u accesorios de Skipper

2



Tire de la cinta hasta obtener la distancia deseada



NO permita que el extremo de la cinta se retraiga solo. Vuelva a introducirla en la unidad



La cinta puede enrollarse alrededor de un objeto y engancharse a sí misma

3



Enganche la cinta a la siguiente unidad o receptor de Skipper



NO sumerja la unidad en agua



Para una instalación permanente, fíjela con tornillos

4



A continuación, saque la cinta de la siguiente unidad



NO pliegue la cinta ni permita que la unidad pueda contaminarse



Cada unidad de Skipper tiene múltiples puntos de conectividad